

A SZUPER DEKÓDERRŐL

A Szuper Dekóder egy kódfejtő játék, amely az egy kihívást, kezvelőnek készült. A cél az, hogy 7 lépésen belül feltörd a 4 számjegyi szinkódot az interaktív tippel segítségével. Több mint 500 szintet fejlődhet mestri szintre – vagy akár olyan kódok is létrehozhatók, amit senki sem tud megfejteni!

A cél! Törd fel a 4 számjegyi szinkódot 7 lépésen belül!

KÖZVETLEN TIPP

- A szín helyes és a megfelelő pozícióban van.
- A szín helyes, de nem a megfelelő pozícióban van.
- A szín hibás.

KÖZVETETT TIPP

- A szín helyes és a megfelelő helyen van.
- A szín helyes, de rossz helyen van.
- A szín hibás.

Tipp Gomb

KÖZVETLEN TIPP

KÖZVETETT TIPP

BE/KI

EGYJÁTÉKOS MÓD

KÉTJÁTÉKOS MÓD

Tele Gomb

Színjelző

Közvetlen Tipp Jelző

Közvetett Tipp Jelző

Forgató Gomb

KIVÁLASZTÁS

MEGERŐSÍTÉS

Számkielző

Színartomány

EGYJÁTÉKOS MÓD

100+500 játéki

GYORS INDÍTÁS

- Válaszd ki a közvetlen vagy közvetett tippelket.
- Fordítsd a kart, egyjátékos módba. Kódfejtőes folyamatban
- Figyeld meg az első nyomót és tippet.
- Forgasd a szín kiválasztásához, rövid nyomással váltás pozíció, hosszú nyomással erősítsd meg a kódot.
- Figyeld a következő nyomokat és tippelket, mindig fel nem tört a kód! Csak 6 próbálkozásod van!

Kód feltörve

Sikertelen próbálkozás

KÉTJÁTÉKOS MÓD

Egy játék a Kódkészítő és a Kódfejtő között!

GYORS INDÍTÁS

- Válaszd ki a közvetlen vagy közvetett tippelket.
- Fordítsd a kart, a Kétjátékos módba.
- A Kódkészítő Forgasd a szín kiválasztásához, rövid nyomással váltás pozíció, hosszú nyomással erősítsd meg a kódot.
- Forgasd az időt, az idő kiválasztásához, rövid nyomással állítsd be az időt.
- A Kódfejtő Forgasd a szín kiválasztásához, rövid nyomással váltás pozíció, hosszú nyomással erősítsd meg a kódot. Csak 7 próbálkozásod van!

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha 5 percen belül nincs művelet, a készülék automatikusan kikapcsol. Bekapcsoláshoz fordítsd el a tele gombot.

NÉMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

Tartsd lenyomva a forgatógombot, a némításhoz a nyom lejtésze közben.

GYIK

Hogyan lehet játékot váltani egyjátékos módban?
Rövid nyomással megtekintheted a játékot a nyom lejtésze közben, forgasd a kiválasztáshoz, majd rövid nyomással indítsd el a játékot.

Hogyan lehet megnézni a helyes kódot egyjátékos módban?
Ez nem elérhető. Ha nem sikerült, rövid nyomással próbálkozz újra.

MŰSZAKI ADATOK

Név: Super Decoder Modell: JKMMJ001
Anyag: ABS Ajánlott életkor: 5+

402 mm

96 mm

IMPORTER INFORMATION

Importőr adatai:
Cégneve: HanJun Material and Logistics B.V.
Cím: Cort van der Lindenstraat 7, 2288 EV, Rijswijk, Hollandia
ÁFA-szám: NL855267537801
E-mail: info@hanjun-bv.com www.hanjun-bv.com
Telefonszám: +31 (0)704069318

Gyártó: FS GIKER Technology Co., Ltd.
11, 2, Sanle North Road, Beijing, Shunde terület, Foshan 528311
Weboldal: www.giker.com
E-mail: support@giker.com
Kínai nyelv: Kínai
A tartalom közzétételének dátuma: 2025.02.17

MEGJEGYZÉSEK

Ne bántalmazd, dobd le, szórd át, rugdossd vagy tapossd rá óvatosan a terméket! Ez károsíthatja a terméket. A termék nem vízálló. Ne ejtsd vízbe, ne hagyd esőben vagy nedves felületen kint! Ne helyezd a terméket hőforrás közelébe! Használat és tárolás: 0 °C és 40 °C között. Az akkumulátor savas szivárgása személyi sérülést és a termék károsodását okozhatja. Ha szivárgás történik, az érintett bőrfelületet és ruhát alaposan mosd le. Tartsd távol az akkumulátorsavat a szemtől és szájától. A szivárgó elemek pattogó hangot adhatnak ki. Az akkumulátorszivárgás elkerülése érdekében Ne keverj különböző márkájú elemeket. Ne keverj régi és új elemeket. Ne keverj alkáli, hagyományos (szén-zink) és újratölthető elemeket. Ne hagyd használt elemeket a termékekben. Ne hagyd elemet a termékekben hosszabb ideig, ha nem használod. Ne helyezd be az elemeket fordítva – ügyelj a pozitív (+) és negatív (-) pólusok helyes irányára. Ne dobd az elemeket tűzbe! Az áramellátási csatlakozók rövidre zárasa tilos! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Apró alkatrészek – hulladékszelvény. Használat előtt olvasd el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizd meg későbbi használatra.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

A GIKER szavatolja, hogy az Ön által vásárolt GIKER hardvertermékek (a továbbiakban: "Termék") anyag- és gyártási hibák mentesek lesznek a vásárlás napjától számított 1 évig (a továbbiakban: "Garancia időszaka"). Ha a termék a garancia időszaka alatt, rendeltetészerű használat mellett hibásnak bizonyul, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ön országában működő hivatalos GIKER viszonteladóval. Az adott ország hivatalos GIKER viszonteladója – saját belátása szerint és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – új vagy felújított alkatrészekkel javítja vagy kicseréli a terméket. Ez a garancia csak az eredeti károsodási vásárlóra érvényes, és csak akkor, ha a vásárlást igazoló blokk vagy számla rendelkezésre áll. A GIKER nem vállal garanciát arra, hogy a termék működése megszakítás nélkül vagy hibamentes lesz. Ez a garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre: a) olyan termékek, amelyek nem hivatalos viszonteladótól vásároltak; b) fogyóeszközök – például matricák vagy védőbevonatok – hiánya, melyek idővel természetes módon elhasználódnak; c) helytelen használat, a használati utasítás be nem tartása, illetve nem megfelelő vagy jogszerűtlen javítás következtében fellepő hibák; d) balesetek, gondatlanság, tűz, víz, villámcsapás vagy más természeti események okozta hibák; e) normál elhasználódás, öregedés vagy egyéb, a GIKER észszerű ellenőrzésén kívül eső okok miatt bekövetkezett hibák.

Ez a jótállás Önnek meghatározott jogokat biztosít, amelyek országunként, tartományonként vagy államonként elérhetnek. A törvény által megengedett mértéken túl a GIKER nem zárja ki, nem korlátozza és nem fogvesztí fel azokat a további jogokat, amelyek Önt esetleg megilletik. A jogai teljes körű megértéséhez javasoljuk, hogy tekintse át az Ön országában, tartományában vagy államában hatályos vonatkozó jogszabályokat.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A GIKER Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2009/48/EK irányelv, valamint a 2011/65/EU irányelv vonatkozó követelményeinek. Ez a megfelelési nyilatkozat elérhető a következő weboldalon: www.giker.com/pages/compliance

EURÓPAI UNIÓ – HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a helyi jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Amikor a termék élettartama lejárt, kérjük, helyezze el azt a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőponton. Egyes gyűjtőpontok díjmentesen is fogadják termékeket. A termék külön gyűjtése és újrahasznosítása a megfelelő időben hozzájárul a természeti erőforrások megóvásához, valamint biztosítja, hogy az újrahasznosítás olyan módon történjen, amely védi az emberi egészséget és a környezetet. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz.

FCC STATEMENT

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: A készülék nem okozhat káros interferenciát a készüléknek el kell vonnia minden beérkező interferenciát – még azt is, amely nem kívánt működést eredményezhet. Figyelem: A megfelelésiért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások érvénytelenítik a felhasználó jogát a készülék használatára. MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel az FCC szabályzat 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközök határértékeinek. Ezek a határértékek úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes fogadni, és ha nem az útmutatónak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítésnél nem fog interferencia előfordulni. Ha ez a készülék káros interferenciát okoz rádió- vagy televízióvetületben (amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizni lehet), a felhasználónak az alábbi módszerek egyikével vagy kombinációjával ajánlott megpróbálni megszüntetni az interferenciát: – Kinyitja újra vagy helyezi át a vezetékes hálót. – Növeleje a távolságot a készülék és a vevő között. – Csatlakoztassa a készüléket olyan alaphoz, amely más áramkörtől van, mint a vevő. – Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-TV-szerelőhöz segítségért.

FCC

SUPER DECODER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Scale 1:1 Unit:mm

切刀
压线

审核人员

项目：关素莹
认证：莫珊

产品名 ▶ 超级密码机_说明书（英文版）

印刷颜色 ▶ CMYK
 PANTONE 561C

物料材质 ▶ 128g铜版纸

设计于 ▶ 冯锐湛

成品尺寸 ▶ 402X96mm

特种工艺 ▶ 覆哑膜，风琴折

通知人员

李长苹 段玲

样品

KÉTJÁTÉKOS MÓD

Egy játék a Kódkészítő és a Kódfeltörő között!

GYORS INDÍTÁS

- 1 Válaszd ki a közvetlen vagy közvetett tippeket.
- 2 Fordítsd a kart  a Kétjátékos módba.
- 3 A Kódkészítő
Forgasd  a szín kiválasztásához, rövid nyomással válts pozíciót, hosszú nyomással erősítsd meg a kódot;
Forgasd  az idő kiválasztásához, rövid nyomással állítsd be az időt.
- 4 A Kódfeltörő
Forgasd  a szín kiválasztásához, rövid nyomással válts pozíciót, hosszú nyomással erősítsd meg a kódot. Csak 7 próbálkozásod van!

