

Gyors indítás

A klasszikus amőba játék újra feltalálva! Három amőba témájú játék egy dobozban, amelyek próbára teszik a figyelmed és memóriádat. Könnyű elkezdeni, de hosszú időbe telik, mire igazán mesterévé válsz.

Az érintőképernyős konzol automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nincs használatban. Kapcsold be a kapcsolóval.

Érintőképernyő

- Be/Ki
- Végtelen amőba – Robot mód
- Végtelen amőba – Kéjtátékos mód
- Memória villanás

Elemrekesz

Két darab AA elem

Letakarós amőba

x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x4

Infinite Tic-Tac-Toe

1min

Készen áll **Indítás (X kezd)**

→Halványodó jel **Köss össze 3-at a győzelemhez**

Hogyan kell játszani

Érintsd meg felváltva a képernyőt a lépésekhez, kösd össze a 3-at a győzelemhez. Az X kezd. Mindkét játékosnak egyszerre csak 3 jelölése lehet. Amikor a 4. jel kerül lehelyezésre, a legrégebbi eltűnik.

Gyors indítás

- Robot mód
- Kéjtátékos mód
- Az X (ember) kezd, majd az O (robot) következik
- Amikor valaki nyer, a 3 összekapcsolt mező villogni fog. Érintsd meg a képernyőt az újrákezéshez.

Memória Villanás

3min

Indítás **Azonosítás**

Előrehaladás **Győzelem**

Hogyan kell játszani

Koncentrálj és azonosítsd a sorrendet. Összesen 9 nehézségi szint van, mindegyik 3 szakaszból áll. Teljesítsd mind a 9 szintet egy menetben, hogy megnyerd a játékot!

Gyors kezdés

- Váltás módba
- Figyeld meg és jegyezd meg a fények sorrendjét
- Érintsd meg a sorrendet
 - Helyes: a jel eltűnik
 - Helytelen: a X jel megjelenik

Megfelelőségi nyilatkozat

A Giiker Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2009/48/EK és a 2011/65/EU irányelvek vonatkozó követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatunk elérhető a weboldalunkon: www.giiker.com/pages/compliance

EURÓPAI UNIÓ – HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék élettartama véget ér, juttassa el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. Egyes gyűjtőpontok díjmentesen fogadják az elektromos termékeket. A termék elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint biztosítja, hogy újrahasznosítás során olyan módon kezeljék, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

NYILATKOZATOK

A Giiker és a GiIKER logó a GiIKER Limited bejegyzett védjegyei; minden más említett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Manufacturer: FS GiIKER Technology Co., Ltd.
No.1 Sanle North Road Beijiao Shunde District, Foshan528311
Website: www.giiker.com Email: support@giiker.com
Made in China
This content is subject to change without prior notice.
V1.1

Fedő Tic-Tac-Toe

3perc

Szereld össze a rácsot

Hogyan kell játszani

Szereld össze a rácsot
Válassz egy szint

Kösd össze 3-at egy sorban a győzelemhez!

Gyors kezdés

- Minden körben választhatsz, hogy egy bábut "leteszel" vagy "mozgatsz".
- Letész**
Tegyél egy bábut egy üres mezőre, vagy fedd le bármelyik kisebb bábut.
- Mozgat**
Mozgasd egy bábut egy üres mezőre, vagy fedd le bármelyik kisebb bábut.

- Csak a legfelső bábu mozgatható
- Ha döntetlen alakul ki egy lépés után, az ellenfél nyer.

Műszaki adatok

Név:Tic-Tac-Toe Bolt
Modell: JKJZQ001

Anyag: ABS
Kor: 3+

GYIK

Miért kapcsol ki hirtelen az érintőképernyős konzol?
A konzol automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerül, vagy ha 10 percig nincs használatban. Cseréld ki az elemet, vagy kapcsold be a készüléket a kapcsolóval.

Hogyan lehet megkülönböztetni a robot módot a játékos-játékos módtól?
Robot módban, miután X (ember) lép, O (robot) automatikusan játszik.
Játékos-játékos módban, miután X (1. játékos) lép, várj, hogy O (2. játékos) lépjen.

Megjegyzések

Soha ne bántalmazd, dobd el, üsd meg, rúgd meg erősen vagy lépj rá a termékre. Ez károsíthatja a terméket.
A termék nem vízálló. Ne dobd vízbe. Ne hagyj kint esőben vagy nedves környezetben.
Ne tedd a terméket hőforrás közelébe. Használd és tárold a terméket 0 °C és 40 °C között. Az akkumulátor szivárgása személyi sérülést, valamint a Tic-Tac-Toe Bolt károsodását okozhatja. Ha akkumulátor-szivárgás történik, az érintett bőrt és ruhát alaposan mosd le. Tartsd távol a szivárgó akkumulátort a szemtől és a szájtól. A szivárgó akkumulátor pattogó hangot adhat.
A szivárgás elkerülése érdekében:
Ne keverd különböző márkájú elemeket.
Ne keverd az új és a régi elemeket.
Ne keverd az alkáli, standard (cink-szén) és újratölthető elemeket.
Ne használj használt elemet a Tic-Tac-Toe Boltban.
Ne hagyj az elemeket a készülékben hosszú ideig használaton kívül.
Ne tedd az elemeket fordítva; ügyelj arra, hogy a pozitív (+) és negatív (–) pólusok a megfelelő irányban legyenek.
Ne dobd tüzbe az elemeket.
A tápcsatlakozók nem rövidzárasak.
3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek, fulladásveszély. Olvasd el figyelmesen a kézikönyvet használat előtt, és őrizd meg későbbi felhasználásra.

Korlátozott garancia

A GiIKER garantálja, hogy a GiIKER hardvertermékek („Termék”) mentesek lesznek az anyag- és gyártási hibáktól a vásárlás napjától számított 1 évig („Garanciális időszak”). Ha a Termék rendeltetészerű használat mellett hibásnak bizonyul a Garanciális időszak alatt, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ön országában található hivatalos GiIKER-forgalmazóval. A hivatalos GiIKER-forgalmazó az Ön országában, a vonatkozó törvények szerint, saját belátása szerint kicseréli, kijavítja vagy megjavítja a Terméket új vagy felújított alkatrészekkel. Ez a garancia csak az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra érvényes, a vásárlást igazoló nyugta vagy bizonylat bemutatásával. A GiIKER nem garantálja, hogy a Termék működése folyamatos vagy hibamentes lesz. Ez a garancia nem vonatkozik az alábbiakra: a) Nem hivatalos kereskedőtől vásárolt termékek; b) Esztétikai hibák, mint például a matricák vagy védőbevonatok idővel történő elhalványulása; c) Használati utasítás figyelmen kívül hagyása, helytelen vagy jogosulatlan javítás miatti hibák; d) Balesetek, hanyagság, tűz, víz, villámlás vagy egyéb természeti katasztrófák által okozott hibák; e) Normál kopás vagy elhasználódás, vagy egyéb, a GiIKER észszerű ellenőrzésén kívül eső okok.

EZ A GARANCIA ÖNNEK MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT, ÉS LEHETNEK MÁS JOGAI IS, AMELYEK ÁLLAMONKÉNT (VAGY ORSZÁGONKÉNT /TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRHETNEK. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTEKBEŊ A GI IKER NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM FÜGGESZTI FEL AZ ŐN EGYÉB JOGAIT. JOGAI TELJES KÖRŰ MEGÉRTÉSÉHEZ TANÁCSOS TANULMÁNYOZNI AZ ŐN ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEIT.

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
A megfelelőséget biztosító fél által jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogát az eszköz használatára. MEGJEGYZÉS: Ezt az eszközt tesztelték és megfelelt a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben történő telepítés esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő interferencia.
Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz rádió- vagy televízióvetelben, amely a készülék be- és kikapcsolásával meghatározható, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg orvosolni a problémát az alábbi intézkedések egyike vagy többike alkalmazásával:
– Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
– Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
– Csatlakoztassa az eszközt egy olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
– Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerezelőhöz segítségért.

TIC-TAC-TOE BOLT

GI IKER

Használati útmutató

